

Gardez constamment votre casque de combat d'incendie dans un état propre. Nettoyez-le avant de l'examiner si nécessaire. Ne l'utilisez pas s'il est encore humide après utilisation ou nettoyage.

Nettoyage manuel

N'utilisez pas de détergents abrasifs, d'essence ni de solvants comme l'acétone, l'alcool ou produits similaires, pour nettoyer le casque susmentionné.

Sont autorisés le nettoyant universel Secusept™ Cleaner (0.5-1.0% de solvant), le désinfectant Incidur et de l'eau savonneuse.

- Essuyez avec un chiffon humide la coquille du casque, et toutes les parties en plastique de la garniture intérieure, puis séchez en frottant.
- Nettoyez la visière à l'eau savonneuse tiède ou avec un nettoyant à verre sans alcool, puis rincez et séchez en essuyant.
- Enlevez les sangles et le tissu de la garniture intérieure, puis les laver et désinfecter en même temps que la tenue de protection contre le feu, dans la poche de lavage.

Nettoyage en machine

⚠ AVERTISSEMENT !

Le casque de pompier est soumis à très fortes charges mécaniques pendant le lavage en machine. Des dommages peuvent s'ensuivre en cas d'inobservation des instructions suivantes

Le casque peut être lavé en machine en suivant les instructions ci-dessous.

- Mettre le casque dans une poche de lavage rembourrée (pour la poche : voir les accessoires de casque Bullard)
- Charger la machine à laver en laissant dans le tambour l'espace correspondant à un casque supplémentaire
- Présélectionner le "programme rotation" pour masques
- Démarrer le lavage
- Rincer quatre fois
- Bien sécher le casque

Agents de nettoyage :

Agents de nettoyage autorisés : poudre de lavage haute performance Eltra aux propriétés désinfectantes, fabricant : Ecolab

Dosage : 5 g d'Eltra pour 1 litre d'eau froide

Température de l'eau : 62°C ± 2°C.

Entreposage :

Entreposez et transportez votre casque de sécurité de sorte qu'il soit protégé contre l'humidité, de préférence dans son emballage original.

Americas:

Bullard
1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031-9303 • USA
Toll-free within USA: 877-BULLARD (285-5273)
Tel: +1-859-234-6616
Fax: +1-859-234-8987

Europe:

Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980
Fax: +49-2642 9999829

Asia-Pacific:

Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
LHK Building
701, Sims Drive, #04-03
Singapore 387383
Tel: +65-6745-0556
Fax: +65-6745-5176