

### Uso y Operación del Receptor MobileLink

#### ▲ ATENCIÓN!

NOTA IMPORTANTE: EL USO DE LA TRANSMISIÓN POR RADIO ESTÁ SUJETO A RESTRICCIONES GEOGRÁFICAS Y DEBERÁ SER NOTIFICADA POR EL COMPRADOR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL RESPECTIVO PAÍS.

Bullard ofrece el receptor portátil MobileLink como un accesorio a ser usado en el sitio de trabajo para recibir vídeo transmitido por captación de imágenes desde el transmisor de vídeo remoto e inalámbrico de Bullard (vendido por separado). Usados juntos, estos productos permiten a los comandantes de incidentes, cuando cambian entre señales (y dependiendo del sistema del transmisor instalado), la oportunidad de monitorear hasta cuatro diferentes captadores térmicos de imágenes que se están usando en el mismo sitio. La movilidad del transmisor MobileLink es exclusiva en la medida que el usuario puede monitorear la escena desde varios sitios estratégicos, sin tener que estar fijo en un sitio en particular. El MobileLink es compatible con todos los modelos de transmisores y captadores térmicos de imágenes de Bullard.

### Preparación del MobileLink

El MobileLink (Figura 1) opera con una batería de NiMH (hidruro de metal de níquel) de 10 voltios (Figura 2); la misma batería que energiza los captadores térmicos de imágenes TACSIGHT y de la serie T3 de Bullard. Cuando cambie la batería, debe insertarla de modo que la inscripción de la etiqueta esté derecha y de frente a la unidad. Inserte la batería deslizando su parte superior en la ranura asignada, y luego presione por la parte inferior de la batería hasta que esta unidad cierre a presión en su sitio. Para retirar la batería, hale hacia abajo el mango de su parte inferior y extraiga la batería. El tiempo de funcionamiento nominal continuo de una batería completamente cargada es de 2 horas. Use el recargador estándar o el recargador de la batería de repuesto en el sistema de carga de la Powerhouse (vendido por separado) para cargar la batería.

Figura 1



Figura 2




### Cambio de Canales

Para cambiar los canales, gire el selector de canal de la parte superior de la unidad al correspondiente canal del captador térmico de imágenes transmisor cuya señal desea recibir (figura 3). La imagen del captador térmico de imágenes aparecerá.

Para un receptor de dos canales gire el selector de canales hasta A o B.

Figura 3



### Conexión de un Dispositivo de Grabación

Junto al selector de canal, el MobileLink tiene un conector BNC como fuente de salida de vídeo. Para su comodidad, Bullard proporciona un adaptador BCN a RCA con el fin de grabar usando un componente de vídeo RCA estándar.

### Conexión de la antena

Una antena "goma de pato" se envía con el MobileLink. Otros tipos de antena con un conector TNC pueden usarse, tales como antenas exteriores omni-direccionales y direccionales (con impedancia de 50 ohmios). Para un mejor desempeño, esté seguro que la antena esté conectada.

La calidad de la señal puede variar considerablemente dependiendo del lugar. La composición y construcción de las paredes y barreras interiores afectará el alcance. Asimismo, la operación exterior podría quedar afectada por grandes objetos metálicos, estructuras, vallas y follaje denso. La reposición tanto del transmisor como del MobileLink puede ser necesaria para optimizar el desempeño. No exponga el equipo receptor al agua.

### Garantía

Bullard garantiza al comprador original que el receptor portátil no tiene defectos ni en materiales ni en mano de obra, bajo uso y servicio normales, por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra. La obligación de Bullard bajo esta garantía se limita a reparar o cambiar, a su criterio, los artículos que son devueltos dentro del período de garantía y que se muestran, luego de examinarlos, y sin ninguna duda por parte de la compañía Bullard, como defectuosos, y estos están sujetos a estas limitaciones:

- El artículo debe ser devuelto a Bullard con los gastos de transporte pagados de antemano.
- El artículo no debe tener alterado su configuración inicial.
- Una autorización de devolución (R.A.) se debe conseguir del departamento de servicios al cliente de Bullard antes de enviar el producto a Bullard. La R.A. debe estar muy a la vista en la parte exterior del cartón de embarque.

En ningún caso Bullard será responsable de daños, pérdida del uso o por otros costos, gastos o daños indirectos, incidentales, consecuentes o especiales incurridos por el comprador, aunque Bullard haya sido avisada de la posibilidad de tales daños.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA DE ESTE PRODUCTO.

### Servicio

Si su receptor portátil requiere servicio, simplemente llame al departamento de Soporte de Ventas de Bullard al 877-BULLARD (285-5273). Por favor tenga a mano el número de serie, que está en la parte trasera del receptor, detrás de la batería.

## Especificaciones del Receptor MobilLink

Sistemas de televisión.....	NTSC
Humedad relativa.....	Del 10% al 90%
Requisito de potencia.....	Batería T3
Potencia de entrada.....	Batería T3
Dimensiones.....	6 pulgadas de alto; 4,25 pulgadas de ancho; 4,5 pulgadas de profundidad (no está incluida la antena ni la correa de mano, pero sí la batería instalada) (la antena añade 3,5 pulgadas a la altura)
Peso.....	1,9 libras (30,4 onzas, 863 gramos) con la correa y la batería; 1,28 libras (20,5 onzas, 581 gramos) sin la batería
Frecuencia de recepción (2 canales).....	2,458 GHz ó 2,475 GHz
Frecuencia de recepción (4 canales).....	2,456 GHz; 2,463 GHz; 2, 470 GHz ó 2,477 GHz
Salidas de vídeo (BNC).....	75 ohmios 1-voltio P-P
Garantía.....	24 meses

**Americas:**  
**E.D. Bullard Company**  
1898 Safety Way  
Cynthiana, KY 41031-9303  
Toll free: 877-BULLARD (285-5273)  
Tel: 859-234-6616  
Fax: 859-234-8987  
[www.bullard.com](http://www.bullard.com)

**Europe:**  
**Bullard GmbH**  
Lilienthalstrasse 12  
53424 Remagen • Germany  
Tel: +49-2642 999980  
Fax: +49-2642 9999829  
[www.bullardextrem.com](http://www.bullardextrem.com)

**Asia-Pacific:**  
**Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.**  
LHK Building  
701, Sims Drive, #04-03  
Singapore 387383  
Tel: +65-6745-0556  
Fax: +65-6745-5176  
[www.bullard.com](http://www.bullard.com)

©2012 Bullard. Todos los derechos reservados.  
Bullard es una marca comercial registrada de Bullard.  
MobileLink es una marca comercial registrada de Bullard.

